

¡Tu coche de control remoto Wildcat (Gato Montes) Deporte Extremo es el coche más nuevo y más padre de la cuadra! Construido en escala 1/10, tu Wildcat puede alcanzar velocidades por encima de los 350 pies por minuto (10.7 metros por minuto). El Wildcat viene en dos frecuencias (27 MegaHerzt y 49 Megahertz) para que puedas echar carreras con un amigo.

Revisa el empaque del Wildcat para que sepas la frecuencia que usa tu coche. La rueda de mando gira hacia la derecha e izquierda cuando el auto da la vuelta, y el tubo de escape se enciende cuando el coche se mueve movimiento.

El Wildcat es perfecto para corredores principiantes, de seis o más años.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC.

Este aparato cumple con la Fracción 15 del reglamento de la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES). Su operación esta sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda provocar un desempeño no deseado.

Producto	Auto de Control Remoto Wildcat Deportes Extremos
Modelo	60-4280
Parte	RadioShack
Responsable	Calle Throckmorton No. 100 Fort Worth, TX 76102
Teléfono	817-415-3200

LA FCC QUIERE QUE TU SEPAS QUE:

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con las limitantes de los aparatos digitales de clase B, como lo establece la Fracción 15 del reglamento de la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES). Estas limitantes están diseñadas para ofrecer una protección razonable en contra de interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones puede provocar interferencia en las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no ocurra en alguna instalación en particular. Si este equipo produjera algún tipo de interferencia que dañe la recepción de radios y televisiones, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el aparato, el usuario puede tratar de corregir la interferencia con una o varias de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- En cualquier tienda de RadioShack de su localidad puede recibir asesoría o puede una consultar a un técnico de radio y Televisión, con experiencia.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC exigirá que dejes de usar tu Wildcat.



RadioShack®
www.radioshack.comSM

© 2001 RadioShack Corporation. Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
utilizadas por RadioShack Corporation.

Los cambios o modificaciones que se hagan a esta unidad sin la aprobación expresa de RadioShack pueden producir interferencia e invalidan la autoridad del usuario para operar el equipo.

COLOCANDO LAS BATERIAS.

Precauciones:

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcles baterías nuevas con las usadas, ni diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables), ni baterías recargables de diferentes capacidades.
- Cambia las baterías cuando el Wildcat deje de funcionar de forma adecuada.
- Si no planeas utilizar el Wildcat por una semana o más, quita las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas.

Advertencia: Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

BATERIAS DEL TRANSMISOR.

El transmisor necesita una batería de 9 Volts cc (no incluida). Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas de RadioShack.

1. Desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) del transmisor a la posición **OFF** (APAGADO).
2. Desliza la tapa del compartimiento de las baterías en el sentido de la flecha para quitarla.
3. Coloca la batería en el compartimiento de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior.

4. Desliza la tapa en su lugar hasta oír un chasquido que indica que cerró.

Cambie las baterías cuando disminuya el área de alcance del transmisor.

BATERIAS DEL COCHE.

Tu Wildcat necesita cuatro baterías alcalinas AA (4 x 1,5 V cc. No incluidas) para funcionar. Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas de RadioShack.

1. Desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) que se encuentra en la parte inferior del Wildcat a la posición **OFF** (APAGADO).
2. Desliza el pestillo que cubre la tapa del compartimiento de la batería, en el sentido de la flecha, ahora levanta la tapa.
3. Coloca la batería en el compartimiento de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior.
4. Baja la tapa y regresa el pestillo a su posición original para asegurar el compartimiento de las baterías.

Cambie las baterías cuando el Wildcat se mueva muy despacio o cuando ya no se mueva.

CONDUCIENDO EL WILDCAT.

Advertencias:

- Siempre ve por donde va el Wildcat para evitar que choque.
 - Nunca juegues con el Wildcat en la calle.
1. Desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) que se encuentra en la parte inferior del Wildcat a la posición **ON** (ENCENDIDO).
 2. Desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) del transmisor a la posición **ON** (ENCENDIDO)

- Usa las palancas de control del transmisor que se mueva el Wildcat y para conducirlo.



- PALANCA DE CONTROL DERECHO.**

 - EMPUJE HACIA LA IZQUIERDA PARA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA.
 - EMPUJE HACIA LA DERECHA PARA DAR VUELTA A LA DERECHA.
- Cuando termines de conducir tu Wildcat desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) del transmisor y del Wildcat a la posición **OFF** (APAGADO).

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS.

Si el Wildcat no avanza en línea recta cuando sueltas la palanca de control derecha, deberás ajustar el alineamiento de las ruedas con el control que se encuentra en la parte inferior del Wildcat. Rota el control hacia **L** si el carro se carga hacia la derecha, o gíralo hacia **R** si el carro se carga hacia la izquierda.

CONSEJOS VALIOSOS.

- Cuando corres tu coche por periodos de tiempo muy largos de manera continua, se generan niveles altos de calor. El calor es la causa principal de desgaste y deterioro del motor. Para mantener los niveles de calor bajos, cuando se agoten las baterías deja enfriar tu coche durante 10 minutos antes de ponerle baterías nuevas.
- Si el Wildcat se mueve muy lento y acabas de instalarle baterías nuevas, revisa el

mecanismo de las ruedas puede haber basura en él.

- Los radiotransmisores CB (BANDA CIVIL) pueden interferir con el control del Wildcat cuando se usan cerca de él. Si esto sucede es conveniente alejar al Wildcat y al transmisor del CB.
- No puedes operar tu Wildcat cerca de aparatos transmisores que usen la misma frecuencia (27 o 49 MegaHertz). Revisa el empaque del Wildcat para saber que frecuencia usa.

CUIDADOS.

Mantén tu Wildcat seco, si llegara a mojarse, sécalo de inmediato. Utiliza y guarda tu Wildcat a la temperatura ambiente normal. Maneja tu Wildcat con cuidado. No lo tires. Mantén tu Wildcat alejado del polvo y la suciedad, y límpialo con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerlo como nuevo.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos del Wildcat pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si tu Wildcat no funciona como es debido, llévalo a una tienda RadioShack local para recibir asesoramiento

REEMPLAZO DE PARTES USADAS.

Puedes ordenar partes de reemplazo de tu auto en cualquier tienda de RadioShack de tu localidad.

Descripción.	Número RSU.
Tapa de las Baterías del Transmisor.	12175717
Tapa de las baterías del receptor.	12340469
Transmisor (27 MHz).	12340477
Transmisor (49 MHz).	12340451
Defensa Frontal para Ensamblar.	12340394
Tapón, Ruedas Delanteras.	12340444
Tapón, Ruedas Traseras.	12340402
Llantas, Ruedas Delanteras.	12340428
Llantas, Ruedas Traseras.	12340410
Manual del Usuario.	12340436

Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUI. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUI RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las partes y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original.

Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto. Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectúe en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6º Piso, Fort Worth , TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

12/99

60-4280

06A01

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

Impreso en China